

























































# Översikt Adapter BSP

<p>030 136 Liksidig adapter utv. R-gänga</p> 	<p>031 320 Liksidig adapter utv. R-gänga/KR-gänga</p> 	<p>030 234 Adapter utv. R-gänga/ inv. R-gänga, lågbyggd</p> 	<p>030 045 Vinkeladapter 45° utv. fast R-gänga/inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 850 T-adapter utv. R-gänga/ KR-gänga</p> 	<p>030 402 Vinkeladapter 45° utv. R-gänga, ställbar</p> 	<p>030 155 Huv inv. R-gänga 60° kona</p> 	<p>030 830 Banjoadapter, utv. R-gänga</p> 
<p>030 135 Oliksidig adapter utv. R-gänga</p> 	<p>030 543 Oliksidig adapter NPTF-gänga/utv. R-gänga</p> 	<p>030 235 Adapter utv. R-gänga/ inv. R-gänga, oliksidig</p> 	<p>030 408 Vinkeladapter 45° utv. inv. R-gänga</p> 	<p>030 851 T-adapter utv. R-gänga</p> 	<p>030 401 Vinkeladapter 90° utv. R-gänga, ställbar</p> 	<p>030 150 Huv inv. R-gänga</p> 	<p>030 831 Banjoadapter med fläns, utv. R-gänga</p> 
<p>030 139 Strypadapter utv. R-gänga</p> 	<p>030 544 Liksidig adapter NPTF-gänga/utv. R-gänga</p> 	<p>030 236 Adapter utv. R-gänga/ inv. R-gänga, liksidig</p> 	<p>030 489 Rörböj 45° utv. fast R-gänga/ inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 852 T-adapter inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 403 T-adapter utv. R-gänga, ställbar</p> 	<p>030 151 Plugg R-gänga</p> 	<p>030 833 Lödbanjo</p> 
<p>030 139 Oborrade adapter utv. R-gänga</p> 	<p>031 260 Skottgenomgång R-gänga</p> 	<p>030 703 Adapter utv. fast R-gänga/ inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 090 Vinkeladapter 90° utv. fast R-gänga/inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 853 T-adapter utv. fast R-gänga/inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 404 L-adapter utv. R-gänga, ställbar</p> 	<p>030 152 Plugg NPTF-gänga</p> 	<p>030 142 Svetsadapter utv. R-gänga</p> 
<p>030 143 Adapter utv. metrisk gänga, 60° kona</p> 	<p>031 270 Kontramutter för skottgenomgång</p> 	<p>030 702 Adapter inv. rörlig R-gänga/Do</p> 	<p>030 407 Vinkeladapter 90° utv. R-gänga, ställbar</p> 	<p>030 855 L-adapter utv. fast R-gänga/inv. rörlig R-gänga</p> 	<p>030 153 Insexplugg för tredö, DIN 908</p> 	<p>030 149 Svetsnippel med utv. R-gänga</p> 	
<p>030 147 Adapter utv. M-gänga/ utv. R-gänga, 60° kona</p> 	<p>066 011 Adapter utv. JIC-gänga/ utv. R-gänga</p> 	<p>036 889 Rörmuff inv. R-gänga</p> 	<p>030 487 Rörböj 90° inv. rörlig R-gänga/Do</p> 	<p>030 860 T-adapter inv. R-gänga, fast</p> 	<p>70125 Insexplugg med mjuktätning i nitril</p> 	<p>030 249 Svetsmuff med inv. R-gänga</p> 	
<p>70101xx169 Adapter utv. fast M-gänga 24° kona/utv. fast R-gänga 60° kona. Serie L</p> 	<p>032 703 Adapter utv. SAE-gänga med O-ring/utv. R-gänga</p> 	<p>030 289 Rörmuff inv. M-gänga</p> 	<p>030 488 Rörböj 90° utv. fast R-gänga/ inv. rörlig R-gänga</p> 		<p>70126 Insexplugg DIN 906</p> 	<p>030 827 Vinkelsvetsnippel 90° inv. R-gänga</p> 	
<p>70101xx269 Adapter utv. fast M-gänga 24° kona/utv. fast R-gänga 60° kona. Serie S</p> 			<p>030 822 Vinkeladapter 90° utv. R-gänga/utv. KR-gänga</p> 			<p>030 829 Vinkelsvetsnippel 90° utv. R-gänga</p> 	
			<p>030 820 Vinkeladapter 90° utv. R-gänga</p> 				
			<p>030 840 Vinkeladapter inv. R-gänga, fast</p> 